計画停電に対する準備および対応について

運転中に停電した場合は、復電後に異常リセットが必要になる場合や自動的に起動する場合が想定されるため、以下の手順に従ってください。
なお、リセット操作等に関しましては、取扱説明書をご覧ください。

「停電前」
１．計画停電が実施される前に、ボイラ等、周辺機器の運転を停止してください。
２．ボイラ等、周辺機器の電源ブレーカーを切ってください。

「復電後」
取扱説明書に従い通常の運転を行ってください。
１．ボイラ、周辺機器の電源ブレーカーを入れてください。
２．ボイラ、周辺機器の運転ボタンを押して、運転を開始してください。
３．異常が無いか、確認してください。

「お問合せ・メンテナンス対応について」
ご不明な点のお問合せやメンテナンスに関しましては、当社のコールセンターもしくはお近くの事業所までご連絡下さい。

コールセンター（24 時間受付）　フリーダイヤル **０１２０－０８８－８７４**